PA0	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PB5
RY2	RY3	RY4	BZ	LED3	LED1	110V 220V SELECT	START	RY1 CHARGE
PB6	PB7	PC0	PC1	PC2	AN0	AN1	AN2	AN3
S.D.	B.L.	INV.	S1/S2	S3	L.V.	B.V.	L.I.	L.I.V.

Title	KIN-325A/425A/525A/625A (100V,115V,230V)	
Size: A2	Number: UPT1 (115V,230V) UPT1-V4.2(PCB)	Revision: 4.7
Date: 25-Jul-2001		Sheet 0 of 0
File: D:\ADVSCH\SCH\UPT1\NOW\UPT1-A47.SCH		Drawn By: *Jang-Ying-Ing*



Title	KIN-325A/425A-97/525A-97/625A-97 Distribution Diagram	
Size: A4	Number: FIGURE 1	Revision: 2.0
Date: 20-Jun-2001		Sheet 0 of 0
File: D:\ADVSCH\SCH\UPT1\NOW\UPT1DD20.SCH		Drawn By: *Jang-Yiing-Ing*